


VOTRE BESOIN

- Connaître votre taux de transformation.
- Effectuer un comptage précis par zones :
 - Plusieurs portes d'entrées
 - Vers sous-sol
 - Vers étage
 - Espace d'essayage
- Possibilité de disposer des informations de comptage sur le PC de caisse.
- Afficher des alarmes :
 - Cellules occultées
 - Cellules dérégées.

NOTRE SOLUTION

Compteur version de base



Un compteur autonome avec affichage direct du nombre de passage et possibilité de remise à zéro.

Compteur version communicant

Compteur permettant de gérer jusqu'à 6 zones (2 ou 3 Entrées, sous-sol, étage, etc...).



Connexion standard (RS 232).

En liaison direct avec le PC de caisse, vous récupérer à intervalle de temps régulier les informations de comptage.

Ces informations sont ensuite disponibles dans un rapport journalier sous forme de tableau Excel.

Exemple de rapport journalier

Date	Heures	Entrée 1	Entrée 2	Etage	Défauts
20/10/06	9h00	0	0	0	
20/10/06	9h15	2	0	1	cellule 2 occultée depuis 9h00
20/10/06	9h30	7	2	4	
20/10/06	9h45	10	3	5	
20/10/06	10h00	10	5	8	
20/10/06	10h15	11	5	11	
20/10/06	10h30	13	6	12	

Détection de passage

Cellules cylindriques de diamètre 14 mm, facile à installer puisqu'il vous suffit de percer un trou de 11 mm dans votre cloison pour les y insérer.



OU

Cellules parallélépipédiques pour une installation rapide et dans toutes les configurations, grâce au large choix d'équerres disponibles.

Version Emetteur/Récepteur



Version avec réflecteur



Options : Poteaux inox brossé, prêt à recevoir les cellules cylindriques ci-dessus.



Z.A.C de l'Épinette • B.P. 40327 59473 • Seclin
Cedex • France

Tél. : 33 (3) 20 90 33 00 • Fax. : 33 (3) 20 32 45 46
Email : redimex@redimex.fr • Site : www.redimex.fr



Rédimex
Du composant à votre solution

